

Nouzové odblokování pohonu **BG30/1000/HS** Pro odblokování potřebujete bezpečnostní klíč!

Krok č.1

Odkryjte prachový kryt



Krok č.2

Vložte bezpečnostní klíč



Krok č.3

Odklopte pojistku do manuální polohy



Pro opětovné používání v automatickém režimu je nutné vrátit pojistku do původní polohy!